


Tenda[®]

Extensor de Rango

mod.A301



1. Una vez que ya esté conectado el Extensor de Rango.A301 a la corriente, siga los pasos para la configuración.



Ya conectado a la red de Tenda, abrimos el navegador




2. Lo va a direccionar a la página de administración de TENDA



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "192.168.0.254/login.asp". The page features the Tenda logo at the top. Below the logo is a login form titled "Iniciar Sesión" (Log In). The form contains a password field labeled "Contraseña" and two buttons: "OK" and "Cancelar". A black arrow points from a callout box to the password field. The callout box contains the text "3.-Contraseña: admin".

Nos va a direcciona a la siguiente pantalla



The screenshot shows the Tenda configuration page in "Modo Extensor de Alcance" (Range Extender Mode). The address bar displays "192.168.0.254/advance.asp". The page has a navigation bar with tabs: "Guía de configuración", "Estado Del Sistema", "Sin hilos", and "Instrumentos". On the left, there is a sidebar with "Configuración rápida" (Quick configuration). The main content area shows configuration options for the range extender. A dropdown menu for "Modo Seguro" (Security Mode) is open, showing options: "Desactivado", "Desactivado", "Abierto", "Compartido", "WPA-PSK", "WPA2-PSK", and "Mixed WPA / WPA2 - PSK". The "WPA2-PSK" option is highlighted in blue. A black arrow points from a callout box to this option. The callout box contains the text "4.-En Modo Seguro seleccione: WPA2-PSK". To the right of the dropdown, there is a text box with the heading "Modo Extensor de Alcance:" and the text "Este método requiere que establezca el SSID, el canal y la clave del AP superior."

3. Le aparecerán otras opciones: Algoritmos WPA y Clave De Seguridad

5.-Confirme que en Algoritmos WPA este seleccionado en AES, de no ser así, selecciónelo.

6.-De clic en "Abrir Escáner"

Extensor De Alcance

192.168.0.254/advance.asp

Tenda

Guía de configuración Estado Del Sistema Sin hilos Instrumentos

Configuración rápida

MODO EXTENSOR DE ALCANCE

AP superior Tenda_FC6DF8

Canal del AP superior Selección automática

Modo Seguro WPA2-PSK

Algoritmos WPA AES TKIP TKIP&AES

Clave De Seguridad

Abrir Escáner

Guardar Cancelar

MODO EXTENSOR DE ALCANCE:
Este método requiere que establezca el SSID, el canal y la clave del AP superior.

01:48 p.m. 26/08/2016

Automáticamente le abrirá un listado de redes

7.-En el listado de redes visualice su proveedor de internet y selecciónelo

Extensor De Alcance

192.168.0.254/advance.asp

Configuración rápida

Modo Extensor de Alcance:
Este método requiere que establezca el SSID, el canal y la clave del AP superior.

Modo Seguro WPA2-PSK

Algoritmos WPA AES TKIP TKIP&AES

Clave De Seguridad

Cerrar Escáner

Seleccionar	SSID	Dirección MAC	Canal	Seguridad	Intensidad De Señal
<input checked="" type="checkbox"/>	TendaMexico	C8:3A:35:5C:05:F1	4	WPA2_AES	-34dBm
<input type="checkbox"/>	TendaMexico	00:90:4C:88:88:88	4	WPA2_AES	-59dBm
<input type="checkbox"/>	ARRIS-1422	14:AB:F0:8D:14:20	6	WPAWPA2_AESTKIP	-60dBm
<input type="checkbox"/>		FA:8F:CA:3B:A6:0A	7	NONE	-73dBm
<input type="checkbox"/>	Tenda_06C3D8	C8:3A:35:06:C3:D8	3	WPA2_AES	-24dBm
<input type="checkbox"/>	ARRIS-EF02	88:ED:05:31:EF:00	11	WPAWPA2_AESTKIP	-58dBm
<input type="checkbox"/>	BOSS75	00:14:A5:90:E4:D9	11	Open/Shared	-66dBm
<input type="checkbox"/>	MOTOROLA-A8D81	0C:7D:37:95:DC:46	11	WPA_TKIP	-73dBm
<input type="checkbox"/>	ARRIS-4372	90:C7:92:75:43:70	11	WPA2_AES	-68dBm
<input type="checkbox"/>	MOTOROLA-DB076	A4:7A:A4:95:4A:1E	4	WPA_AESTKIP	-78dBm

02:02 p.m. 26/08/2016

4. En Clave de seguridad, coloque la contraseña de su proveedor


The screenshot shows the 'Configuración rápida' (Quick Configuration) page of a router. The 'Clave De Seguridad' (Security Key) field is highlighted with a yellow box and contains the text 'clavesuproveedor'. A blue callout box with a white border and a black arrow pointing to the key field contains the text: '8.-Ponga la contraseña de su proveedor de internet, y de clic en "Guardar"'. Below the key field is a 'Cerrar Escaner' (Close Scanner) button. A table of detected wireless networks is visible below the key field.

Seleccionar	SSID	Dirección MAC	Canal	Seguridad	Intensidad De Señal
<input checked="" type="radio"/>	TendaMexico	C8:3A:35:5C:05:F1	4	WPA2_AES	-34dBm
<input type="radio"/>	TendaMexico	00:90:4C:88:88:88	4	WPA2_AES	-59dBm
<input type="radio"/>	ARRIS-1422	14:AB:F0:8D:14:20	6	WPAWPA2_AESTKIP	-60dBm
<input type="radio"/>		FA:8F:CA:3B:A6:0A	7	NONE	-73dBm
<input type="radio"/>	Tenda_06C3D8	C8:3A:35:06:C3:D8	3	WPA2_AES	-24dBm
<input type="radio"/>	ARRIS-EF02	E8:ED:05:31:EF:00	11	WPAWPA2_AESTKIP	-58dBm
<input type="radio"/>	BOSS75	00:14:A5:90:E4:D9	11	Open/Shared	-66dBm

A continuación le aparecerá un recuadro como el siguiente

The screenshot shows the same configuration page as above, but with a dialog box overlaid. The dialog box title is '192.168.0.254 dice:' and contains the text: 'Por favor, haga clic en Aceptar para guardar la configuración y el dispositivo se reiniciará automáticamente.' Below this text is a checkbox labeled 'Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.' and two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. A green callout box with a white border and a black arrow pointing to the 'Aceptar' button contains the text: 'Seleccione "Aceptar"'. Below the dialog box, the 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons are visible.

5. Espere un momento a que termine de reiniciarse



6. Recuerde que por ser Extensor de Rango, al término de la configuración se clona, esto quiere decir, que en el centro de redes ya no aparecerá la red de Tenda, con conectarse a la red de su proveedor y colocando el equipo A301 en un punto muerto (es decir, un lugar donde no tenga muy buena señal), podremos ver la mejoría de ella.